

「プライマーセット」の使用説明書

塩ビ系床材やセラミックコーティング・ハードコート・UVコート・樹脂塗装・フロアマニュキア等が施された床面に、「わんわんスベラン シリーズ」や「階段&床スベラン」及び「濡れ床スベラン」を塗布する場合に、密着が悪くなる場合や薄塗り状態に仕上がる場合があります。(弊社の上記各商品は、厚塗りを行うことで十分な防滑効果を発揮します。) 上記のような塩ビ系床材や各種特殊塗装並びに特殊コーティングされた床面の場合は、「プライマーセット」で下地処理されることをお勧め致します。

下記の使用方法をよくお読みいただいてから、正しい使用方法でご使用下さい。

記

- ① 「プライマーセット」は、「主剤100ml + 硬化剤100ml」をプラスチックトレイ等に各1：1で混合してよくかき混ぜてからご使用下さい。(混合した液を「プライマーWAN」と呼びます。)
- ② 混合後は、長期間(1週間以上)の保存には適しませんので、混合後はなるべく早めに使い切るようにして下さい。
- ③ プラスチックトレイ(PET・PB製等)等は耐有機溶剤性の容器をご使用下さい。絶対に発泡スチロール製やスチレン系の容器はご使用にならないで下さい。(200mlで約30㎡塗布できます。)
- ④ ゴム手袋を着用し、綺麗な乾いた布(雑巾・ハンドタオル等厚めの布)を用意し、繊維クズやホコリ等をよくはたいて取り除き、手の平サイズに折り畳みます。
- ⑤ 上記④の布の折り曲がり口(折れ曲がった部分)に「プライマーWAN」の液を付けて部屋の奥又は階段の最上段から塗布を開始し、部屋の出口又階段の最下段に向かって塗布作業を開始します。
- ⑥ 塗布方法は、整列塗りで薄く塗り伸ばして下さい。(布の巾毎に右から左へ一列ずつ塗布)して下さい。絶対に車のワックスを塗るように円を描いたような塗布は行わないで下さい。(「プライマーWAN」は厚塗りを行う必要はありません。)
- ⑦ 塗布後1時間以上乾燥させて下さい。(指触乾燥=指先で触ってペタつかない状態を確認して下さい)
- ⑧ その後、弊社の各種コーティング剤を厚塗りを心がけて塗布して下さい。

注意事項

- ローラーによる塗布は、気泡や塗りムラの原因となりますので、ご使用にならないで下さい。
- 本品は、常温硬化の為、有機溶剤が含まれておりますので、換気を十分行って塗布作業を行って下さい。
- 万一、気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所に移動し、様子を見て下さい。

- 手に付いた場合は、石鹼をつけて十分洗い流して下さい。
- 目に入った場合は、多量の流水で十分洗眼し、医師の手当を受けて下さい。
- 万一飲み込んだ場合は、即刻医師の手当を受けて下さい。

ご不明の点やご質問等ございましたら、お気軽に何回でもお問い合わせ下さい。

」

以上

【製造発売元】

株式会社 アースウイング

950-0056 新潟市東区古川町5番9号

TEL：025-272-0431(代表)

FAX：025-272-9988

Eメール：info2@suberidome.com

<http://suberidome.shop7.makeshop.jp/>